



## BRA ATT VETA OM VÄRMEVÄSTEN

Art.nr 5590

### POWERBANK

Vi rekommenderar att man använder en powerbank med minst **2,4- 3 A** output (dvs minst 2,4-3 Ampere), detta för att värmen ska klara att komma upp i utlovad nivå.

Antalet milliampere (mAh) påverkar batterilängden. Vi rekommenderar en powerbank med minst 6000 mAh, men ju högre mAh, desto längre batteritid. Från **10.000 mAh** ger västen mest rättvis drifttid och värme enligt de uppgifter vi skriver i handboken. Powerbanks finns att köpa från ca 2000 – 20000 mAh. För mer detaljerad information – se instruktionsboken som följer med i leveransen av västen.

### SNABBCHECK HUR VÄSTEN FUNGERAR

Det finns 3 olika värmenivåer. Välj värmenivå: hög= fast röd, mellan= fast vit, låg= fast blå via enkla knapptryckningar direkt utanpå underställströjan, för maximal värmekomfort.

- Aktivera västen genom att hålla inne kontrollknappen cirka 2-3 sekunder. Knappen börjar blinka röd/vit/blå men genererar ingen värme.
- Tryck en gång och den blinkar rött. (Den väljer efter några minuter automatiskt nivå hög om inget annat görs)
- Tryck en, två eller tre gånger för att direkt välja det värmeläge som önskas.
- Håll inne 2-3 sekunder för att stänga av västen.

Drifttider nedan baserade på en **10.000 mAh** Powerbank;

Fast röd (läge= hög). Max 44-52 °C. Cirka 3-4 timmar.

Fast vit (läge= mellan). Max 38-43 °C. Cirka 5-6 timmar.

Fast blå (läge= låg). Max 32-37 °C. Cirka 7-9 timmar.

### TVÄTTINSTRUKTIONER

- Tag bort batteriet innan tvätt.
- Förslut USB-kabel med medföljande lock.
- 30°C maskintvätt utan tvätt- eller sköljmedel. Centrifugeras eller torktumlas ej.